



Edelstahl Isolier-Milchbehälter

Stainless steel vacuum milk container

Réceptient à lait isolant en inox

Contenitore termico in acciaio inox
per il latte


Roestvrijstalen isoleer-melkhouder

Termo de leche en acero inoxidable

Reservatório térmico do leite em
aço inoxidável

Rostfri isolerad mjölkbehållare

Термоконтeйнер для молока
из высококачественной стали



Chère cliente, cher client,

Merci beaucoup de la confiance que vous nous témoignez par votre achat du récipient à lait isolant en inox. Afin de garantir un parfait fonctionnement de votre récipient à lait, veuillez lire le présent mode d'emploi avec attention et conservez ce document de sorte à pouvoir le consulter à tout moment.

- Le récipient à lait isolant en inox et le couvercle ne passent PAS au lave-vaisselle.
- Lavez soigneusement le récipient à lait isolant en inox avant la première utilisation.
- Avant tout prélèvement de lait ou de Cappuccino, assurez-vous qu'il y a suffisamment de lait dans le récipient à lait isolant en inox.
- Du lait refroidi reste frais pendant environ 8 heures dans le récipient à lait isolant en inox fermé.
L'isolation totale n'est obtenue que si le récipient à lait isolant en inox est rempli à ras bord et bien fermé.
- S'il reste du lait après l'utilisation, versez-le dans un autre récipient et conservez-le au réfrigérateur.
- Ne mettez JAMAIS des glaçons ou des liquides gazeux dans le récipient à lait isolant en inox.
- Protégez le récipient à lait isolant en inox des sources de chaleur telles que plaques chauffantes, etc.
- Le récipient à lait isolant en inox peut être endommagé en cas de chute.
- Nettoyez TOUJOURS le récipient à lait isolant en inox après l'utilisation. Rincez-le à l'eau chaude et utilisez si nécessaire du produit vaisselle. Enlevez le tube de montée à l'intérieur du récipient à lait et le raccord de tuyau à l'extérieur du récipient et rincez bien ces pièces, ainsi que le couvercle, à l'eau claire. N'utilisez jamais de produits abrasifs, d'agents de blanchiment ou de solvants ni de chiffons rugueux pour le nettoyage. Conservez toujours le récipient à lait isolant en inox OUVERT lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Un jeu de tuyaux composé de 2 tuyaux de 120 mm (équipé d'un raccord de chaque côté) et d'un tuyau de 360 mm de longueur est joint au récipient à lait isolant en inox. Le tuyau plus long permet de placer le récipient un peu plus loin de la machine. Mais vous pouvez aussi le couper en 3 tuyaux de rechange de 120 mm (figure 1). Dans ce cas, montez les raccords de la façon suivante : (figure 2).
- Veuillez noter que pour fixer le tube d'aspiration au couvercle, il faut d'abord enfoncer le joint caoutchouc transparent jusqu'en butée dans l'ouverture. Enfoncez ensuite le tube d'aspiration jusqu'en butée dans le joint caoutchouc (figure 3a + b).